

Canon A1

	No	1	2	3	4	5	6	7	usine	No
NAM	NAME	MARC HD1	MARC HD2	-3 DB	+6 DB	+12 DB	MILPAK00	Z1A1LOOK	Canon	NAME
GAM	GAMMA	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	GAMMA
KNE	KNEE	AUTO	LOW	AUTO	AUTO	AUTO	LOW	LOW	MIDDLE	KNEE
BLK	BLACK	PRESS	Middle	PRESS	MIDDLE	MIDDLE	Middle	PRESS	MIDDLE	BLACK
PED	MASTER PED.	-3	-5	-3	-3	0	-5	-3	0	MASTER PED.
SET	SETUP LEVEL	1	0	1	1	0	0	0	0	SETUP LEVEL
SHP	SHARPNESS	0	0	3	1	0	3	0	0	SHARPNESS
HDF	H DTL FREQ	LOW	MIDDLE	LOW	LOW	LOW	MIDDLE	MIDDLE	MIDDLE	H DTL FREQ
DHV	DTL HV BAL	5	4	5	4	4	4	0	0	DTL HV BAL
COR	CORING	-2	0	-2	-2	-2	0	0	0	CORING
NR1	NR1	OFF	OFF	OFF	LOW	LOW	OFF	OFF	OFF	NR1
NR2	NR2	OFF	OFF	OFF	LOW	MIDDLE	LOW	OFF	OFF	NR2
CMX	COLOR MAT.	CINE1	CINE1	CINE1	CINE1	CINE1	CINE1	NORMAL	NORMAL	COLOR MAT.
CGN	COLOR GAIN	20	16	20	20	20	16	25	0	COLOR GAIN
CPH	COLOR PHASE	2	2	2	2	2	2	0	0	COLOR PHASE
RGN	R GAIN	-2	0	-2	-2	-2	0	-8	0	R GAIN
GGN	G GAIN	0	3	0	0	0	0	4	0	G GAIN
BGN	B GAIN	3	10	3	3	3	10	11	0	B GAIN
RGM	RG MATRIX	42	-10	42	42	42	-10	0	0	RG MATRIX
RBM	RB MATRIX	-15	6	-15	-15	-15	6	4	0	RB MATRIX
GRM	GR MATRIX	0	0	0	0	0	0	0	0	GR MATRIX
GBM	GB MATRIX	15	20	15	15	15	20	0	0	GB MATRIX
BRM	BR MATRIX	10	2	10	10	10	2	-5	0	BR MATRIX
BGM	BG MATRIX	-1	-5	-1	-1	-1	-5	4	0	BG MATRIX

MOINS 3 DB : de Wolfgang pour filmer en standard

PLUS 6 DB : de Wolfgang pour filmer sans trop de lumière (+6db)

PLUS 12 DB : de Wolfgang pour filmer sans trop de lumière (+12db)